

A woman with long, wavy blonde hair is shown from the chest up. She is wearing a white, pleated, one-shoulder top. Her eyes are closed, and she is smiling while gently touching her hair with her right hand. The background is a warm, neutral color.


Curl with ease!

Locken mit Leichtigkeit!

Réalisez vos boucles facilement !

¡Rizos fáciles!

Silk'n®



I

Make sure your hair is dry for at least 90%. Select the left or right barrel, depending on your desired curl direction.



2

Turn on the device and use the highest air speed and temperature suitable for your hair. Take a hair section of 2-3 cm and hold it at the middle/top. Let the ends of the hair section hang freely.




3

Bring the barrel to the middle/top part of the hair section and let all the ends of the hair section wrap around the barrel automatically. Whether to bring the barrel to the front or back of the hair section depends on the barrel used.




4

Gradually move the barrel towards your head without twisting and turning it. Allow the rest of the hair section to continue to wrap itself around the barrel. Continue to heat it for an extra few seconds until the desired curl is revealed.




5

For the best results, press and hold the temperature button and let the cool air set the curl for about 10 seconds.



6

Then, pull the device straight down to release the hair section and reveal the curl. Repeat the process if necessary, until the hair is dry.



I

Stellen Sie sicher, dass Ihr Haar zu mindestens 90 % trocken ist. Wählen Sie die linke oder rechte Trommel, je nach gewünschter Lockenrichtung.



2

Schalten Sie das Gerät ein und verwenden Sie die höchste Luftgeschwindigkeit und Temperatur, die für Ihr Haar geeignet ist. Nehmen Sie eine Haarparte von 2-3 cm und halten Sie sie in der Mitte/oben fest. Lassen Sie die Enden der Haarparte frei hängen.



3

Bringen Sie die Trommel in die Mitte bzw. den oberen Teil der Haarparte und lassen Sie alle Enden der Haarparte automatisch um die Trommel wickeln. Ob Sie die Trommel an der Vorder- oder Rückseite der Haarparte anbringen, hängt von der verwendeten Trommel ab.




4

Bewegen Sie den Zylinder allmählich in Richtung Ihres Kopfes, ohne ihn zu drehen und zu wenden. Lassen Sie zu, dass sich der Rest der Haarparte weiterhin um die Trommel wickelt. Erhitzen Sie sie noch einige Sekunden weiter, bis die gewünschte Locke zum Vorschein kommt.




5

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Temperaturtaste gedrückt halten und die kühle Luft die Locke etwa 10 Sekunden lang fixieren lassen.



6

Ziehen Sie dann das Gerät gerade nach unten, um die Haarparte zu lösen und die Locke freizulegen. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf, bis das Haar trocken ist.



1

Séchez bien vos cheveux préalablement. Choisissez l'auto-wrap gauche ou droit selon le sens des boucles désiré.



2

Allumez l'appareil et sélectionnez le flux d'air puis la température maximum. Prenez une mèche de 2-3cm de large pas trop épaisse par le haut en laissant pendre le bas de la mèche.




3

Approchez l'auto-wrap au niveau du milieu de la mèche et laissez le reste des cheveux s'enrouler autour puis ensuite ajuster selon la direction des boucles voulue. Selon le sens des boucles choisi, placez l'auto-wrap devant ou derrière la mèche pour que les cheveux s'enroulent tout seul.




4

Rapprochez progressivement l'auto-wrap vers votre tête sans le faire tourner sur lui-même afin que tous les cheveux de la mèche soient bien enroulés autour de l'embout. Une fois parfaitement positionnée, laissez le souffle et la chaleur agir sur les cheveux pour créer la boucle.




5

Pour une tenue de coiffure plus longue, terminez par une fixation à l'air froid en maintenant le bouton température enfoncé pendant 10 secondes.



6


Ensuite, vous pouvez relâcher vos cheveux en déplaçant l'appareil vers le bas et admirer vos magnifiques boucles. Si besoin, répétez l'opération jusqu'à ce que les cheveux soient fixés.




Asegúrate de que el pelo esté seco en al menos un 90 %. Selecciona el cilindro izquierdo o derecho en función de la dirección del rizo que deseas.




Enciende el aparato y selecciona la velocidad del aire y la temperatura más altas según el tipo de cabello. Coge un mechón de 2-3 centímetros y sujetalo por la mitad o por arriba. Deja que la punta del mechón cuelgue libremente.



Lleva el cilindro hasta la parte central/superior del mechón y deja que las puntas del cabello lo envuelvan automáticamente. Dependiendo del cilindro que estés utilizando, deberás llevarlo hasta la parte frontal o trasera del mechón.




Mueve lentamente el cilindro hacia la cabeza sin torcerlo ni girarlo. Deja que el resto del mechón siga enrollándose alrededor del cilindro. Une fois parfaitement positionnée, laissez le souffle et la chaleur agir sur les cheveux pour créer la boucle.



5

Para obtener los mejores resultados, mantén pulsado el botón de temperatura y espera a que el aire frío fije el rizo durante unos 10 segundos.



A continuación, tira del aparato hacia abajo para soltar el mechón de pelo ya rizado. Repite el procedimiento si fuese necesario hasta que el pelo esté seco.